

Fiche Technique

Timer Digital

Référence 91500-011/F

Caractéristiques



- Minuteur 19H-59M
- Chronomètre 19H-59M
- Alarme
- Son 80 dB
- Dos aimanté / A poser
- 1 pile LR03AAA non fournie
- En blister French Cooking

Mode d'emploi



UTILISATION DU TIMER

Appuyez sur [HR] et [MIN] pour régler le décompte souhaité.

Appuyez sur [START] pour démarrer le décompte. La sonnerie retentit quand l'écran affiche "00.00".

Appuyez sur [STOP] pour l'arrêter.



UTILISATION DU CHRONOMÈTRE

Avec "00.00" à l'écran, appuyez sur [START] pour activer le chronomètre.

Appuyez sur [STOP] pour l'arrêter et sur [CLEAR] pour le remettre à zéro.