

INSTALLATION

DÉBALLAGE

- 1.- Ouvrez la grande caisse. Ôtez tous les matériaux d'emballage et les protecteurs couvrant l'appareil et les pièces.
- 2.- Extraire tous les accessoires et le livre d'instructions.
- 3.- Posez l'appareil sur une surface plate et lisse.

DESCRIPTION DES PARTIES

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1.- Bouchon aiguille | 11.- Clé montage/démontage |
| 2.- Bouchon bec | 12.- Connecteur tuyau d'air sortir |
| 3.- Aiguille | 13.- Support aérographe |
| 4.- Bec | 14.- Compresseur |
| 5.- Réservoir de peinture | 15.- Régulateur de pression |
| 6.- Bouchon réservoir peinture | 16.- Source d'alimentation |
| 7.- Gâchette d'actionnement | 17.- Bouton ON/OFF |
| 8.- Corps aérographe | 18.- Connecteur sortie d'air entrée |
| 9.- Couvercle arrière | 19.- Connecteur tuyau d'air |
| 10.- Mesureur de peinture | 20.- Tuyau d'air |



FONCTIONEMENT

- 1.- Connecter la source d'alimentation (16) au compresseur (14) et le brancher à une prise de courant compatible avec l'appareil.
- 2.- Monter le support de l'aérographe (13) sur le compresseur.
- 3.- Visser l'un des connecteurs du tuyau d'air (19) au connecteur de sortie d'air du compresseur (18) (PHOTO 1).
- 4.- Démonter l'adaptateur d'entrée d'air de l'aérographe et visser l'autre connecteur du tuyau d'air (20) au connecteur du tuyau d'air de l'aérographe (18) (PHOTO 2).
- 5.- Monter l'aérographe sur le support.
- 6.- Se servir du mesureur de peinture (10) pour mettre de la peinture dans le réservoir (5). Ne pas introduire une quantité supérieure à celle admise, soit 7 ml.

ATTENTION : pour utiliser l'appareil sur de la nourriture, utiliser de la peinture comestible apte pour une utilisation alimentaire.

- 7.- Fermer le réservoir de peinture avec le couvercle (6) (PHOTO 3).
- 8.- Appuyer sur le bouton ON/OFF (17) du compresseur pour le mettre en marche. Sélectionner la pression d'air nécessaire via le régulateur d'air (15). Tourner le régulateur dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le débit de sortie et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire le débit (PHOTO 4).

ATTENTION : Le compresseur ne peut pas fonctionner pendant plus de 30 minutes de façon continue. Si le compresseur est utilisé pendant 30 minutes, le laisser inactif pendant 10 - 15 minutes pour allonger sa durée de vie.

- 9.- Appuyer sur la gâchette et la presser (7) vers l'arrière pour que la peinture commence à sortir par le bec (4) (PHOTO 5).

À NOTER : Le débit de sortie de la peinture peut être réglé. Plus la gâchette est pressée vers l'arrière, plus la quantité de peinture expulsée sera importante.

- 10.- Le résultat dépendra de la distance à laquelle est positionné l'aérographe par rapport à la surface à peindre. Plus la distance est grande, plus la peinture sortira dispersée à travers l'aérographe.

À NOTER : Positionner l'aérographe sur le support quand il n'est pas utilisé.

- 11.- Appuyer sur le bouton ON/OFF à la fin de l'utilisation de l'appareil.

