

ENTONNOIR DOSEUR (notice)

Vous venez d'acquérir un appareil conçu par MATFER. Nous avons attaché tous nos soins à sa fabrication afin qu'il vous donne satisfaction. Vérifiez lors du déballage que votre carton contient bien :

- 1 entonnoir transparent à poignée, sur lequel est monté la chambre de dosage (partie noire) et une douille transparente fixée par un écrou blanc.
- 1 ensemble piston-tige-étrier-poignées, monté.
- 1 support en acier chromé.

UTILISATION

L'entonnoir-doseur MATFER permet à chaque pression sur la poignée de distribuer une dose réglable et constante de tous produits de consistance liquide à très visqueuse : coulis, crèmes, sirops, liqueurs, sauces et notamment ketchup, moutarde, mayonnaise.

Il est fortement déconseillé de doser des produits contenant des ingrédients solides (éclats de fruits secs, par exemple) qui risquent d'obstruer le mécanisme de dosage.

La dose est facilement réglable en modifiant l'intervalle entre la butée (4) et l'étrier (9). Il suffit pour cela de visser pour diminuer la dose ou dévisser la vis (3) pour augmenter la dose. Des repères gravés sur la partie plate de la vis facilitent le réglage et le repérage des doses en fonction des recettes.

L'entonnoir-doseur peut être monté et démonté très facilement, sans aucun outil.

MONTAGE ET DEMONTAGE

Mettre en place l'étrier (9) sur l'entonnoir. Engager l'embout fixe de l'étrier dans l'ergot de l'entonnoir situé à l'opposé de la poignée puis engager l'embout monté sur ressort à baionnette, côté poignée (photo 1).

Mettre le joint torique (16), visser la chambre de dosage (19) sur l'entonnoir. Mettre la douille (22) dans l'écrou (23) et visser l'ensemble sur la chambre de dosage en s'assurant que le joint torique (16) est bien en place entre la douille et la chambre de dosage.

Pour le démontage, dégager l'étrier (9) en actionnant le ressort à l'aide de la languette située sur le dessus.

Il peut arriver que les doses deviennent irrégulières. Ceci est dû à un collage du produit sur le piston. Dans ce cas, démonter l'ensemble étrier-tige-piston-poignées, sans nécessairement vider l'entonnoir, et nettoyer le piston avec de l'eau chaude additionnée d'un peu de détergent dégraissant. Rincer à l'eau claire et remonter l'entonnoir comme indiqué plus haut.

NETTOYAGE

Retirer l'ensemble étrier-tige-piston-poignées de l'entonnoir. Démonter la douille. Nettoyer toutes les parties avec de l'eau chaude additionnée d'un peu de détergent dégraissant, rincer à l'eau claire. Toutes les parties de l'entonnoir-doseur peuvent être nettoyées au lave-vaisselle.



APPAREIL DOSEUR A PISTON

