

THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE À PIQUER

DIGITAL THERMOMETER

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATION

- Plage de température / *Temperature range* : $-50 +300^{\circ}\text{C}$ ($-58 +572^{\circ}\text{F}$)
- Précision / *Accuracy* : $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (ou $\pm 2^{\circ}\text{F}$) entre -20 et 120°C ,
sinon $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (ou 4°F)
- Résolution / *Resolution* : $0,1^{\circ}\text{C}$ ou $0,1^{\circ}\text{F}$
- $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
- Fonction / *Function* : HOLD
- Mémorise les températures minimales et maximales /
Maximum and minimum temperature record
- Piles / *Battery* : 1,5 V x 1 LR44
- S'éteint automatiquement après 10 minutes /
Automatic power off after 10 minutes
- Fréquence de mesure / *Sampling* : 1 seconde

Touche MAX/MIN,
 $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$



Touche ON/OFF,
HOLD

MODE D'EMPLOI

Appuyer sur la touche « ON/OFF, HOLD » pour mettre en marche le thermomètre.

Appuyer sur la touche HOLD pour conserver la mesure.

Pour éteindre le thermomètre appuyer de nouveau sur la touche 5 secondes.

Appuyer sur la touche « MAX/MIN, $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ » pour afficher la température maximale. Appuyer de nouveau sur la touche pour afficher la température minimale. Appuyer une troisième fois pour afficher la température actuelle. Pour effacer la mémoire des températures maximales enregistrées appuyer 5 secondes sur la touche lorsque « MAX » est affiché à l'écran.

Faire de même pour les températures minimales lorsque « MIN » est affiché.

Pour changer d'unité de mesure presser la touche 5 secondes en température actuelle.

USER MANUAL

Press « ON/OFF, HOLD » button to turn on the thermometer.

Press again the button for the hold function.

To turn off the thermometer press 5 seconds.

Press « MAX/MIN, $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ » button to display the temperature maximum. Press again to display the temperature minimum. Press a third time to display the actual temperature.

When MAX and MIN display on the screen, hold the button 5 seconds to clear the memory. When MAX or MIN are not on the screen, press the button 5 seconds to switch the temperature unit $^{\circ}\text{C}$ or $^{\circ}\text{F}$.