

Thermomètre digital résistant à l'eau avec alarme

- 50°C +200°C / - 58°F +392°F



Ouvrez le couvercle au dos du thermomètre . Déroulez le cordon de la sonde. Sortez la pile, installez correctement la polarité, puis fermez le boîtier. Le thermomètre fera automatiquement un essai d'affichage pendant 2 secondes, puis affichera la température normale.

Appuyez sur [ON/OFF] pour allumer ou éteindre le thermomètre.

Appuyez pendant 4 secondes sur [C/F] pour sélectionner l'unité de température désirée.

Insérez la sonde 2-3 cm dans la substance à tester : on obtient la mesure quand la lecture devient stable.

FONCTION HOLD

Appuyez sur [HOLD] pour enregistrer la mesure affichée. Appuyez sur le même bouton pour afficher la mesure normale.

AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE MAXI/MINI

Appuyez sur [MAX/MIN] pour afficher la température maximale. Appuyez encore sur [MAX/MIN] pour afficher la température minimum.

Appuyez à nouveau sur [MAX/MIN] pour afficher la température ambiante. Pour annuler la mémoire éteindre le thermomètre en appuyant sur [ON/OFF]

FONCTION ALARME

Appuyez sur [SET] pour faire clignoter l'icône "HI". Utilisez [UP] et [DOWN] pour sélectionner la température maximum désirée.

Appuyez sur [SET] encore une fois pour faire clignoter l'icône "LO". Utilisez [UP] et [DOWN] pour sélectionner la température minimum désirée.

Appuyez sur [SET] à nouveau pour terminer le réglage de l'alarme. Si la température dépasse les limites sélectionnées, l'alarme se mettra en fonction. Pour arrêter l'alarme appuyer sur un des boutons, cependant l'icône "HI" ou "LO" clignotera jusqu'à ce que la température soit dans les limites indiqués.

NOTE

Nettoyez la sonde immédiatement après chaque utilisation.

Si l'affichage devient faible remplacez la pile.